

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**WAŻNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZENSTWA:**

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

1. Dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
2. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest zgodne z wartością napięcia podaną na tabliczce znamionowej urządzenia.
3. Urządzenia nie należy użytkować w przypadku, gdy przewód sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, spadło na ziemię lub gdy jest w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.
Przebiegi, naprawy oraz modernizacje mechaniczne lub elektryczne urządzenia należy zlecać autoryzowanej placówce serwisowej.
4. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego wymiany dokonuje producent, autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowany technik elektryk.
5. Jeśli urządzenie należy odłączyć od zasilania, gdy nie jest eksploatowane, a także przed montażem i demontażem akcesoriów oraz przed czyszczeniem urządzenia, należy je odłączyć od zasilania.
6. Przewód sieciowy nie powinien przebiegać na krawędziach mebli ani stykać się z gorącymi powierzchniami.
7. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym części napędowej rozdrabniacza nie należy zanurzać w wodzie.
8. Szczególną ostrożność należy zachować pracując z urządzeniem w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych.
9. Należy zwracać szczególną uwagę, aby palce nie miały kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia.
10. Łopatkę kuchennej należy używać wyłącznie wtedy, gdy rozdrabniacz jest wyłączony.
11. **Uwaga:** nożem posługiwać się bardzo ostrożnie, ponieważ jest ostry.
12. Urządzenie wykonane zostało do sporządzania małych ilości jedzenia, które nadaje się do natychmiastowego spożycia. Za pomocą tego urządzenia nie można rozdrabniać dużych ilości.

13. Aby uniknąć zranień, należy najpierw prawidłowo nasadzić pojemnik a dopiero następnie noż.
14. Upewnić się, że pokrywka została zatrzaśnięta przed włączeniem urządzenia do źródła prądu.
15. Pod żadnym pozorem nie należy manipulować przy mechanizmie blokady pokrywy.
16. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta może prowadzić do obrażeń ciała.
17. Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
18. Nie używać na wolnym powietrzu.
19. Niżejszą instrukcję należy zachować.
20. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, czuciowe lub umysłowe są ograniczone lub które nie mają doświadczenia w obsłudze tego produktu, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby posiadającej takie zdolności.
21. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
22. Nie otwierać urządzenia przed zatrzymaniem ostrego.
23. Dołączany silnik używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

**URZĄDZENIE PRZEZNACZONE
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
DOMOWEGO.****WAŻNE WSKAZÓWKI:**

- Urządzenie nie powinno pracować dłużej niż 30 sekund. Pozostawić je na ok. 1 minutę do ostygnięcia.
- Urządzenie nie powinno pracować przy pustej misce.
- Do miski urządzenia nie powinno się wlewać płynów.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Usunąć części opakowania włącznie w plastikowym opakowaniu na nóż. Opakowanie to służy tylko jako ochrona noża podczas transportu.
2. Wymyć wszystkie części. Patrz: „czyszczenie”.

JAK SIEKAĆ LUB ROZDRABNIAĆ ŻYWNOŚĆ

1. Umieścić miseczkę na ladzie lub innej płaskiej powierzchni, następnie wsunąć ostrza do dotu na osł miseczki. Uważać, by nie zetknąć się z ostrzem bo jest bardzo ostre.
 2. Włożyć jedzenie do miski zgodnie z danymi poniższej tabeli.
 - Duże części pociąć na mniejsze 1-2cm kawałki.
 - Nie wkładać do miski twardych kawałków, np. ziaren kawy, kostek lodu lub czekolady
 3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk impulsowy, by rozpocząć działanie.
- Uwaga:** To urządzenie cechuje się „pracą impulsową”. Unikać ciągłej pracy silnika przez czas dłuższy niż 1 minuta, im dłuższy jest impuls pracy, tym lepsze jest rozdrobnienie. Stosować krótkie impulsy dla żywności wstępnie rozdrobnionej.
4. Przed wyjęciem jednostki silnika upewnić się, że ostrza zostały całkowicie unieruchomione. Odłączyć wtyczkę